

# CONSIGNES DE SECURITE

## AVERTISSEMENT :

Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

## AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation.

## AVERTISSEMENT :

Afin de limiter les risques d'électrocution, ne démontez pas ce système,

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

## ATTENTION:

Ne pas toucher à la partie métallique en forme d'acordéon se situant derrière les enceintes (l'amplificateur) car vous risquez de vous brûler

## ATTENTION :

Faites vous aider pour l'installation des enceintes sur les pieds de supports. Evitez de soulever les enceintes si souffrez du dos ou du cœur

## ATTENTION :

Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

## ATTENTION :

Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

## *Instructions importantes relatives à la sécurité*

**1.Veuillez lire ces instructions.**

**2.Veuillez conserver ces instructions.**

**3.Respectez tous les avertissements.**

**4.Suivez toutes les instructions.**

**5.N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.**

**6.Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.**

**7.Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du guide d'utilisation pour l'installation.**

**8.N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.**

**9.Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité que constituent les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes.**

**Les fiches de type terre sont équipées de deux bornes et d'un orifice permettant la mise à la terre. Ces deux types de dispositifs ont pour but d'assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.**

**10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.**

**11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.**

**12. Utilisez uniquement le chariot, le support ou le trépied, spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas vous blesser en déplaçant l'ensemble chariot/appareil, car celui-ci risque de basculer.**

**13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation.**

**14. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.**

**15. Ne laissez jamais d'eau ou d'objets pénétrer à l'intérieur du produit : des éléments sous tension pourraient être touchés ou il pourrait se produire un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou un risque d'électrocution.**

**16. Examinez et respectez les marquages de sécurité présents sur le boîtier du produit.**

**17. Utilisez des sources d'alimentation appropriées : branchez le produit sur une source d'alimentation appropriée, comme indiqué dans les instructions relatives au fonctionnement ou signalé sur le produit.**

**18. Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil**

**19. Lorsque vous installez le trépied assurez vous de sa stabilité et vérifiez que celui-ci soit bien installé dans un endroit approprié afin d'éviter toute chute de l'objet**

**20.Il est fort conseillé de ne pas laisser les enfants jouer à proximité des appareils**